

## ***Feuchtigkeitsverständnis***

Die relative Luftfeuchtigkeit ist immer temperaturabhängig. Warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, Kalte hingegen wenig. Das heisst, wenn im Sommer warme Luft in das kühle Untergeschoss einströmen kann, steigt die relative Luftfeuchtigkeit.

## ***Grundsätze für das Untergeschoss***

- Bei warmen Aussentemperaturen das Untergeschoss nicht lüften.
- Durchzug bedeutet eine Befeuchtung und fördert den Schimmelpilz.
- Eine Lufterneuerung soll nur in der kühleren Nacht mit einer kurzen Querlüftung erfolgen.

### ***Zielwerte für das Untergeschoss***

Generell	60% - 65%
Kleider / Papier	55%
Kartoffeln / Äpfel offen	65% - 75%
Wein 12° - 14°C	70%